





RETOUR SCENE



IN EARS STEREO



XLR INPUT



BOITE DE DIRECT



MICRO CHANT + PERCHE



ARRIVEE ELECTRIQUE

PATCH ENTREES

ENTREE	SOURCE	SUGGESTIONS MICROS
1	KICK IN	SM91
2	KICK OUT	BETA52/RE20/D112/D6
3	SNARE TOP	SM57
4	SNARE BOT	SM57/E604
5	HH	C535/SM181/KM184
6	TOM MED	E604/D4
7	TOM LOW	M88/D6/MD441
8	OH L	KM184/SM181
9	OH R	KM184/SM181
10	SPD L	ADAPT JACK/XLR/DI
11	SPD R	ADAPT JACK/XLR/DI
12	BASSE	DI
13	GTR ELEC	SM57/RE20/MD441/E609
14	UKULELE	DI
15	ACCORDÉON L	CELLULE + HF PERSO
16	ACCORDÉON R	CELLULE + HF PERSO
17	NORD L	DI
18	NORD R	DI
19	MOOG	DI
20	GTR NYLON	DI
21	SAX	CELLULE PERSO
22	ARTURIA	DI
23	VOIX KEY	SM58/BETA57/BETA87
24	VOIX AC	SM58/BETA57/BETA87
25	VOIX GTR	SM58/BETA57/BETA87
26	VOIX BASSE	SM58/BETA57/BETA87
27	VOIX DRUM	SM58/BETA57/BETA87
28	VOIX LEAD	HF
29	GTR FOLK	DI
30		
31	AMB L	MIC STATIQUE
32	AMB R	MIC STATIQUE

PATCH SORTIES

SORTIE	CIRCUITS	JAGAS
1	RETOUR 1	ACCORDÉON
2	RETOUR 2	LEAD
3	RETOUR 3	GTR ELEC
4	RETOUR 4	CLAVIER
5	RETOUR 5	BASSE
6	RETOUR 6	DRUM
7	EARS L	DRUM
8	EARS R	DRUM

Musiciens :

Accordéon/Clavier/Ukulele : CLARISSE

Gtr élec/folk : THEO

Basse/Clavier : ENZO

Batterie : ROMAIN

Lead/gtr nylon/sax : THOMAS